



DoorBird Connect

Kurzanleitung | Getting started | Notice abrégée

DE | EN | FR

Kompatible PEAKnx Produkte	Kompatible Türstation		
Controlpro, Controlmini / Control 12,	DoorBird IP Video Door Station D10x/D11x/D21x-		
Controlmicro, YOUVI	Series, Firmware-Version: 000138		

In diesem Dokument erwähnte Produktnamen können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer sein. Diese sind nicht ausdrücklich durch "[™]" und "[®]" gekennzeichnet.

© PEAKnx GmbH Otto-Röhm-Straße 69 64293 Darmstadt Deutschland

www.peaknx.com info@peaknx.com Dokumentversion: 3.0.3 Datum: 01.03.24

Inhalt

Impressum)
Bevor Sie beginnen	ŀ
Voraussetzungen	ŀ
Erste Schritte	ŀ
Ablauf	5
1 SIP-Server-Konfiguration	5
1.1 Option 1: Einrichten der SIP-Clients in der Fritzbox (empfohlen)	5
1.2 Option 2: Einrichten der SIP-Clients in TekSIP	7
2 Einrichtung der DoorBird-IP-Video-Türstation	3
2.1 Option 1: Eingabe der SIP-Daten über den Browser)
2.2 Option 2: Eingabe der SIP-Daten in der Doorbird Smartphone App 1	1
3 Einrichten des YOUVI Türstationsmoduls 13	3
4 Technischer Support	7

Bevor Sie beginnen...

Die folgende Anleitung wird Sie durch die Schritte führen, die zur Integration einer DoorBird-IP-Video-Türstation mit einem PEAKnx Touch-Panel notwendig sind.

Voraussetzungen

- PEAKnx Panel und Doorbird-Station müssen sich im selben Netzwerk befinden und einen Internetzugang haben.
- Auf dem PEAKnx Panel muss die YOUVI-Software eingerichtet und das Türstationsmodul installiert sein. Mehr zum YOUVI-Set-up finden Sie <u>hier.</u>

Erste Schritte

 Prüfen Sie, ob die Doorbird-Station online ist: Geben Sie <u>https://www.doorbird.com/check-online</u> in den Browser ein. Melden Sie sich dort mit der zugehörigen MAC-Adresse und Token an. Diese finden Sie auf dem mitgelieferten Digital Passport. Die lokale IP-Adresse Ihrer DoorBird-IP-Video-Türstation lässt sich ebenfalls auf dieser Seite ablesen. Diese wird später für den Videostreamlink im Setup der YOUVI Türstation benötigt:

♦ FRITZIBox 7490 x ¥ https://www.doorbird.com/check x +	♦ FRITZIBox 7490 X ¥ https://www.doorbird.com/checi X +			
← → C	← → C (a doorbird.com/checkonline			
▶ DoorBird	➤ DoorBird			
Online Prüfung	Online Prüfung			
Mit diesem Tool können Sie überprüfen, ob Ihr Gerät (z.B. DoorBird IP Video Türstation, BirdGuard) mit de erforderlichen Daten finden Sie in Ihrem Dokument "D/GITAL PASSPORT". Belspiel:	MAC Adresse 1CCAE371B228			
	Status online			
Direct Orderfer II Vieles Door Hannes Vieles V VIELES	Letzter Verbindungsabbruch 2023-02-21 04:48:19 GMT Klicken Sie hier für Information zu "GMT +00:00"			
MAC Adresse TCCAE37.	Verfügbare Benutzer 2			
Token	Firmware version 000138			
Ich bin kein Roboter	Reconnects to the Cloud Server on the Internet 2 within the past 24 hours The less reconnects the better is the connection of the a Internet. Average is 1 to 3 reconnects per 24 hours.			
reCAPTCHA. Datenschutzerklärung - Nutzungsbedingungen	Gerät verbunden per LAN			
Senden	Letze bekannte LAN IP-Adresse 10.2.42.140 Click here to access the HTML5 Widget, if you are on the			

- Pr
 üfen Sie den YOUVI-Netzwerk-Status, dieser zeigt bei erfolgreicher Zuweisung einer IP im Netzwerk den Netzwerkstatus "Verbunden" an.
- Installieren Sie das YOUVI Türstationsmodul unter YOUVI Configuration > Dashboard, dazu ist eine Internetverbindung nötig:

← → ♂ (© 127.0.0.1:31228/#/dashboard			
底 Configura	ation		Ø
	Verbundenes YOUVI: Controlpro rechts	KNX Status: Verbunden	Netzwerk Status: Verbunden
Allgemein			
Allgemein			
Dashboard	0	Manager Manager	
Projekte	Bus Monitor	Kamera	Connect visualisierung
E-Mail		SONOS	
Icons			10

Ablauf

Die folgende Grafik zeigt den Ablauf des Setups. Um die Doorbird-Türstation mit YOUVI zu nutzen, können Sie entweder Ihre Fritzbox als SIP-Server verwenden oder die Software TekSIP. Zur Einrichtung der Doorbird-Station steht Ihnen die Doorbird Smartphone-App zur Verfügung oder die Browser-Konfiguration. Die vorgenommenen Einstellungen an der Türstation sind nach dem Speichern zentral geändert.



1 SIP-Server-Konfiguration

Als SIP-Server können Sie eine Fritzbox verwenden oder eine entsprechende SIP-Server-Software. Im Folgenden wird die Einrichtung der Fritzbox und der TekSIP-Software als SIP-Server gezeigt. Wie viele Panels parallel angerufen werden können, hängt von Ihrem SIP-Server ab.

Hinweis: Möchten Sie mehrere PEAKnx Panels mit der Türstation verbinden, nutzen Sie eine Fritzbox.

1.1 Option 1: Einrichten der SIP-Clients in der Fritzbox (empfohlen)

Einrichten des PEAKnx Panels in der Fritzbox:

- 1. Öffnen Sie den Browser und geben Sie in die Adresszeile "fritz.box" bzw. die IP-Adresse ein und melden Sie sich bei Ihrer Fritzbox an.
- 2. Navigieren Sie zu Telefonie > Telefoniegeräte.
- Gehen Sie auf "Neues Gerät einrichten", wählen Sie die Option "Telefon" und gehen Sie auf "Weiter".

- Wählen Sie "LAN/WLAN (IP-Telefon)", vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen z. B. "Control 12" und wählen Sie "Weiter".
 - Geben Sie Benutzername und Passwort für das PEAKnx Panel an und notieren Sie diese. Achten Sie darauf, ein sicheres Passwort zu vergeben.
 - Unter "Registrar" sehen Sie die IP-Adresse der Fritzbox. Geben Sie diese später für die IP-Adresse des SIP-Servers an:

→ C A Nicht sicher 10.2	her 10.2.42.245/#					
Epir7	FRITZ!Box 7490					
	Einstellungen im IP-Telefon übernehmen					
	1. Notieren Sie folgende Ar 2. Verwenden Sie dafür de Registrar	nmeldedaten, um nach Abschluss der Einrichtung I n angegeben Registrar sowie den Benutzernamen u 10.2.42.245 oder 10.2.42.245				
	Benutzername Control 12					
	Kennwort 13fbp34urch132					
		sehr stark				

- 5. Bestätigen Sie die vergebene Rufnummer und wählen Sie "Weiter".
- 6. Wählen Sie "alle Anrufe annehmen" und "Weiter".
- Sie erhalten eine Übersicht, die Sie mit "Übernehmen" bestätigen können. Drücken Sie einen beliebigen Knopf auf der Fritzbox, um die Eingaben für den Router zu bestätigen.

Einrichten der Doorbird Türsprechanlage in der Fritzbox:

- Unter Telefonie > Telefoniegeräte gehen Sie auf "Neues Gerät einrichten" und wählen Sie die Option "Türsprechanlage" und "Weiter".
- 9. Der Anschluss wird über "LAN/WLAN (IP-Türsprechanlage)" vorgenommen.
- Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen für die Türsprechanlage und gehen Sie auf "Weiter".
- Geben Sie Benutzername und Passwort f
 ür die T
 ürsprechanlage an und notieren Sie diese.
 Sonderzeichen, Leerzeichen oder Umlaute sollten vermieden werden.
 - Achten Sie darauf, ein sicheres Passwort zu vergeben.
- **12.** Wählen Sie für "Klingeln weiterleiten an" das PEAKnx Panel an.
- 13. Gehen Sie auf "Weiter".
- 14. Sie erhalten eine Übersicht, die Sie mit "Übernehmen" bestätigen können:

← C බ ▲ Non sécur	isé 10.2.42.245/#			4	2 A & O G	¢@!!
Folt ZI	FRITZ!Bo	ox 7490			MyFRITZ!	
	Telefonie > Te	lefoniegeräte				?
Übersicht	Hier können Sie Türsprechanlage	alle mit der FRITZ!Box en einrichten und bear	everbundenen und int rbeiten.	egrierten Telefoniegeräte	wie Telefone, Anrufbeantworter	, Faxgeräte und
Telefonie	Name 🐡	Anschluss 🗘	Rufnummer ausgehend 🛇	ankommend \bigcirc	intern 🗇	
Anrufe	Control 12	LAN/WLAN	223	alle	**623	×
Anrufbeantworter	Doorbird	LAN/WLAN			**620	×
Telefonbuch						
Fax						
Rufbehandlung					Liste drucken Neu	es Gerät einrichten
Telefoniegeräte						
Eigene Rufnummern						
DECT						

1.2 Option 2: Einrichten der SIP-Clients in TekSIP

Hinweis: Die Nutzung von TekSIP zusammen mit der Doorbird-Türstation ist nur für **ein** PEAKnx Panel möglich!

Im Folgenden wird das Set-up für die TekSIP-Version 4.2.0 gezeigt.

- 1. Installieren Sie die TekSIP-Software von Kaplansoft auf einem PEAKnx Panel im Netzwerk und starten Sie den TekSIP Manager.
- 2. Wählen Sie den Reiter "Extensions".
- Geben Sie in die Eingabefelder unten einen Usernamen und Passwort f
 ür das Panel mit YOUVI an. Notieren Sie sich diese, um sie sp
 äter f
 ür das Setup des YOUVI T
 ürstationsmoduls einzutragen.
- 4. Wählen Sie im Drop-Down-Menü ganz rechts für "Enabled" "Yes" aus, um den Account zu aktivieren.
- 5. Drücken Sie auf 🕂 am Ende der Zeile, um den User anzulegen.
- Gehen Sie analog f
 ür die T
 ürstation vor. Notieren Sie sich die Anmeldedaten, um sie sp
 äter beim Setup der Doorbird-T
 ürstation einzutragen. Achten Sie darauf, keine Umlaute oder Sonderzeichen zu benutzen:

🐖 TekSIP 4.2 - [Stopped]						— C	3	×
File Service Help								
🥑 Registrations 📢 Act	ive Sessions 🦂 Extens	sions 🗄 Routing 🔝	Application Log 🔌 Reco	ordings 📝	Settings 🔊 Pro	visioning 🔊 Counters		
Extension	Redirect to Extension	Allow External Calls	Route	Prefix	Record Audio	Enabled		
E Control 12	None	Yes	None		No	Yes		
C Doorbird	None	Yes	None		No	Yes		
Controlmini *******	*** None			None	~	No 🗸 Yes 🗸	٠	×
Allow this extension to make calls to external destinations?							€ .:	

- Unter "SIP-Domain" ist die IP-Adresse des TekSIP-Servers eingetragen. Diese wird als SIP-Server-Adresse f
 ür die Doorbird-Station und die YOUVI Software genutzt.

Service Help				
Registrations 🥑 Ac	tive Sessions 🦂 Extensions 🗄 Routing 🛄 Applica	tion Log 🍕 Recordings 📝 Settings 🗇 Provisioni	ng 🔊 Counters	
Service	In IP Filters	10.2.42.22		
Security	Transport	UDPATCP		1
Media	SIP Protocol Port	5050		
HTTP Interface	SIP TI S Port	5051		
THE INCOMOCO	Server Certificate			
	Use TCP Transport for Large SIP Packets	Yes		
	Use External Address	No		
	External IP Address	?		
	UPnP Update Period	3		
	Startup	Automatic		
	Logging	Sessions		
	Log Directory	C:\Program Files\TekSIP		
	Auto Clear	0		
	Log Rotation	Daily		
	Enable Call Pick-Up	No		
	Call Pick-up DTMF sequence	*7		
	Save Registrations	Yes		
	Force External Routes	No		
	ENUM Lookup Enabled	No		
	SIP Domain Enter a SIP domain.			

- 9. Wählen Sie für "Use TCP Transport for Large SIP packets" "Yes" aus.
- **10.** Prüfen Sie, ob unter *Startup* "Automatic" ausgewählt ist, um TekSIP bei einem Neustart automatisch zu starten.
- 11. Klicken Sie auf "Save".
- 12. Wählen Sie den Play-Button, um den TekSIP-Server zu starten.
- 13. Nachdem Sie die Anmeldedaten in YOUVI und die Doorbirdsoftware eingetragen haben, tauchen die Teilnehmer unter "Registrations" auf. Unter "Extensions" werden diese mit einem grünen Icon gekennzeichnet:

Fil	e Service Hel	P									
6	Registrations 6	Active Sessions	🆂 Extensio	ns }∃ Routing	Applicat	tion Log	Recordings	Settings	Provisioning	Ounters	
Γ	Extension	Redirect to Ex	tension All	ow External Calls	Route	Prefix		Record Audio		Enabled	
	Control 12	None	Ye	5	None	Prefix		No		Yes	
Ľ	Doorbird 💀	None	Ye	5	None	Prefix		No		Yes	

2 Einrichtung der DoorBird-IP-Video-Türstation

Richten Sie die Türstation mit Hilfe der beiliegenden Quickstart-Anleitung ein. Um Ihrer DoorBird-IP-Video-Türstation die Kommunikation mit dem PEAKnx Touch-Panel zu ermöglichen, müssen die SIP-Einstellungen Ihrer DoorBird-IP-Video-Türstation entsprechend angepasst werden. Dazu können Sie in der Doorbird-App oder im Browser arbeiten.

2.1 Option 1: Eingabe der SIP-Daten über den Browser

- Wechseln Sie zu folgender Seite in Ihrem Browser: <u>https://webadmin.doorbird.com</u> und loggen Sie sich mit Ihrem Administrator-Benutzernamen und -Kennwort, welche Sie auf Ihrem "DIGITAL PASSPORT"-Dokument finden, ein.
- Wählen Sie Experteneinstellungen > SIP Einstellungen aus und aktivieren Sie zunächst den "Aktiviert"-Schalter.
- Tragen Sie die IP-Adresse Ihres SIP Servers in das "SIP Proxy"-Feld ein. Tragen Sie unter "SIP Benutzer" und "SIP Passwort" die Zugangsdaten ein, die Sie für Ihre DoorBird-IP-Video-Türstation in Ihrer Fritzbox bzw. der Tek-SIP-Software vergeben haben:

← → C 🔒 webadmin.doorb	ird.com/expert-settings/sip/settings	
Benutzer	SIP Einstellungen	
Cloud Recording	Aktiviert	
4D Motion Sensor	10.2.42.22	
125 KHz RFID Transponder	SIP Proxy	
	Doorbird	
Favoriten 🗸	SIP Benutzer	
Experteneinstellungen		
	······································	
Relais	SIP Passwort	
Zeitplan für Türklingel	Optionale Einstellungen	
Zeitbasierte Aktionen		

 Schalten Sie den "DTMF" Schalter ein und tragen Sie unter "Relais 1 PIN" eine PIN-Nummer Ihrer Wahl ein, mit der Sie anschließend von YOUVI aus das Tür-Relais Ihrer DoorBird-IP-Video-Türstation steuern können.

\leftarrow \rightarrow C \cong webade	← → C 🔒 webadmin.doorbird.com/expert-settings/sip/settings				
Benutzer	^	SIP Einstellungen			
Cloud Recording		STUN Server			
4D Motion Sensor		Erweiterte Einstellungen			
125 KHz RFID Transponder	~	DTMF			
Favoriten	~	Licht PIN			
Experteneinstellungen	^	635 Relais 1 PIN			

5. Wählen Sie "Speichern". Wird nun am Ende der Seite unter "Letzter Fehlercode" eine "200" angezeigt, war die Registrierung erfolgreich. Falls nicht, prüfen Sie, ob Benutzername und Kennwort im SIP-Server und Doorbird-Oberfläche tatsächlich identisch sind. Beachten Sie Groß- und Kleinschreibung. Wird als Fehlercode eine "0" angezeigt, speichern Sie erneut.

- 6. Wechseln Sie nun zu Favoriten > SIP Nummern und wählen Sie "Hinzufügen".
- Tragen Sie unter "Name" zum Beispiel den Panelnamen "Control 12" ein. Als SIP-Adresse tragen Sie SIP-Name des Panels oder Rufnummer und IP-Adresse des SIP-Servers wie folgt ein:
 - <SIP-Nutzername>@<SIP-Server-IP-Adresse>, z.B für TekSIP: Control 12@10.2.42.22 oder für die Fritzbox: **623@10.2.42.245:

\leftarrow \rightarrow C \oplus webadmin.do	porbird.com/favorites/sip	← C A ≜ https:/	//webadmin.doorbird.com/favorites/sip
	SIP Nummern		SIP Nummern
Gerätename	Control 12 TekSIP Control 12 @10.2.42.22	Gerätename	Control 12 Fritzbox **623@10.2.42.245

8. Klicken Sie auf Speichern.

Achtung: Für die Funktion der Türstation muss der Zeitplan ausgefüllt werden.

Die anschließende Konfiguration legt fest, zu welchen Uhrzeiten ein Anruf von der DoorBird-IP-Video-Türstation an das PEAKnx Touch-Panel ausgeführt wird. Je nach DoorBird-Modell sind folgende Schritte zu wählen:

- Bei allen Geräten mit <u>einem Klingeltaster (z. B. D1101V, D2101V, etc.)</u> finden Sie diesen Punkt in den Experteneinstellungen unter "Zeitplan für Türklingel".
- Bei allen Geräten mit <u>mehreren Klingeltastern</u> (z. B. D1102V, D1103V, D1104V, etc.) finden Sie diesen Punkt in den Experteneinstellungen unter "Tastenkonfiguration" in den Einstellungen. Wählen Sie den gewünschten Taster aus, klicken Sie auf "Zeitplan für Aktionen".
- Bei allen Geräten mit Keypad (z. B. D2102KV, D21DKH), finden Sie den Punkt in den Experteneinstellungen unter "Keypad" in den Einstellungen. Wählen Sie hierbei die gewünschte Tastenkombination aus und gehen Sie auf den "Zeitplan für Aktionen".
- 9. Klicken Sie dort auf das Glockensymbol, wählen Sie "SIP-Anruf" und füllen Sie den Zeitplan nach Wunsch aus.

Tipp: Sie können über den Button oben rechts den Zeitplan komplett füllen oder leeren.



10. Wählen Sie "Speichern". Warten Sie fünf Minuten, um die Änderungen wirksam zu machen.

2.2 Option 2: Eingabe der SIP-Daten in der Doorbird Smartphone App

- Öffnen Sie die DoorBird-App und loggen Sie sich unter Einstellungen → Administration mit den Zugangsdaten des Administrator Users, welche Sie auf Ihrem "DIGITAL PASSPORT"-Dokument finden, in den Administrationsbereich ein.
- 2. Wählen Sie "SIP Einstellungen" aus und aktivieren Sie zunächst den "SIP aktiviert"-Schalter.
- Tragen Sie die IP-Adresse oder URL Ihres SIP Servers/fritzbox in das "SIP Proxy"-Feld ein. Tragen Sie unter "SIP Benutzer" und "SIP Passwort" die Zugangsdaten ein, die Sie für Ihre DoorBird-IP-Video-Türstation in Ihrer Fritzbox bzw. der Tek-SIP-Software vergeben haben.
- Schalten Sie den "DTMF" Schalter ein und tragen Sie unter eine "Relais 1 PIN" PIN-Nummer Ihrer Wahl ein, mit der Sie anschließend von YOUVI aus das Tür-Relais Ihrer DoorBird-IP-Video-Türstation steuern können.

Zurück SIP Einstellun	gen Speichern	Zur ück	SIP Einstellungen	Speichern
		ERWEITERTE E	INSTELLUNGEN	
SIP EINSTELLUNGEN		DTMF		
SIP aktiviert				Light DIN
SIP Proxy	10.2.42.22			LICHT PIN
SID Roputzor	Dearbird	Relais 1 PIN		635
SIF Denutzer	Doorbird	Relais 2 PIN		Relais 2 PIN
SIP Passwort				

5. Wählen Sie "Speichern". Wird nun am Ende der Seite unter "Letzter Fehlercode" eine "200" angezeigt, war die Registrierung erfolgreich. Falls nicht, prüfen Sie ob Benutzername und Kennwort im SIP-Server und Doorbird-Oberfläche tatsächlich identisch sind. Beachten Sie Groß- und Kleinschreibung. Wird als Fehlercode eine "0" angezeigt, speichern Sie erneut.

Rauschunterdrückung	
Mikrofonlautstärke	
	33%
Lautsprecherlautstärke	
	56%
Letzter Fehlercode	200

- Gehen Sie zurück auf die Hauptseite des Administrationsbereichs und tippen Sie dort auf "SIP Nummern" und anschließend auf "Hinzufügen".
- Tragen Sie unter "Name" zum Beispiel den Panelnamen "Control 12" ein. Als "SIP-Adresse" tragen Sie SIP-Name des Panels oder Rufnummer und IP-Adresse des SIP-Servers wie folgt ein:
 - <SIP-Nutzername>@<SIP-Server-IP-Adresse>, z.B für TekSIP: Control 12@10.2.42.22 oder für die Fritzbox: **623@10.2.42.245:

uli WLAN 🗢	10:19	@ 🛢 46 % 🔳 '	•II WLAN		@ 🛱 75 % 🔳
Zurück	SIP Nummern		🗸 Zurüd	ck SIP Nummer	n
Q Suchen			Q Suc	hen	
	Hinzufügen			Hinzufügen	
Control 12 F **623@10.2.42.2	Fritzbox ⁴⁵	>	Control Control 12	12 TekSIP @10.2.42.22	>

8. Gehen Sie zurück und klicken Sie auf Speichern.

Achtung: Für die Funktion der Türstation muss der Zeitplan ausgefüllt werden.

Die anschließende Konfiguration legt fest, zu welchen Uhrzeiten ein Anruf von der DoorBird-IP-Video-Türstation an das PEAKnx Touch-Panel ausgeführt wird. Je nach DoorBird-Modell sind folgende Schritte zu wählen:

- Bei allen Geräten mit einem Klingeltaster (z. B. D1101V, D2101V, etc.) finden Sie diesen Punkt in der Administration unter "Zeitplan für Türklingel".
- Bei allen Geräten mit <u>mehreren Klingeltastern (z. B. D1102V, D1103V, D1104V, etc.)</u> finden Sie diesen Punkt in der Administration unter "Tastenkonfiguration" in den Einstellungen. Wählen Sie den gewünschten Taster aus, klicken Sie auf "Zeitplan für Aktionen".
- Bei allen Geräten mit <u>Keypad</u> (z. B. D2102KV, D21DKH, etc.) finden Sie den Punkt in der Administration unter "Keypad" in den Einstellungen. Wählen Sie hierbei die gewünschte Tastenkombination aus und gehen Sie auf den "Zeitplan für Aktionen".
- Klicken Sie dort auf das Glockensymbol, wählen Sie "SIP-Anruf" aus und füllen Sie den Zeitplan nach Wunsch aus.

Tipp: Sie können über den Button oben rechts den Zeitplan komplett füllen oder leeren.



 Kehren Sie anschließend in den Administrationsbereich zurück, speichern Sie Ihre Einstellungen und warten Sie fünf Minuten, um die Änderungen wirksam zu machen.

3 Einrichten des YOUVI Türstationsmoduls

Zur Einrichtung des Türstationsmoduls gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie die Dashboard-Seite von YOUVI Configuration über die Desktop-Verknüpfung auf dem Panel oder das grüne Haus in der Taskleiste.
 - Sie erreichen die Konfigurationsseite auch über den Browser, sofern Sie sich mit dem Gerät im selben Netzwerk befinden wie das PEAKnx Touch-Panel. Dazu geben Sie <YOUVI-Server-IP>:31226 in den Browser ein, um das Konfigurationsmenü des Servers zu erreichen.

Hinweis: Je nach verfügbaren Ports kann der Zugang zu YOUVI Configuration variieren. Standardmäßig wird der Port **31226** verwendet. Wenn Sie YOUVI Configuration (YOUVI Dashboard) auf dem Panel öffnen, können Sie dort den verwendeten Port ablesen. Die IP-Adresse wird Ihnen in der Serverübersicht auf dem Panel mit YOUVI Server gezeigt:



Verbundenes YOUV Controlmini links	I: KNX Status: Verbunden	Netzwerk Statu: Verbunde
10.2.42.122 Contro	pro rechts on CONTROLF	PRO-3415
10.2.42.116 Control	12 links on CONTROL 1	2 -208
10.2.42.49 YOUVI or	CONTROLPRO-341	
10.2.42.25 Controlr	nini rechts on CONTROLM	4INI-207
10.2.42.50 Controlp	oro links on CONTROLPRO	0-1318

2. Gehen Sie auf "Türstation installieren".

🔶 FRITZIBox 7490 🗙 🖌 🤟 http	es://www.doorbird.com/check 🗙 📔 🏏 DoorBird	- WebAdmirc Übersicht 🗙	😰 YOUVI Configurat	ion ×	+	~	
← → C (© 127.0.0.1:31228/#/dashbo	ard						
	🔍 Configuration					9)
		Verbundenes YOUVI: Controlpro rechts	KNX Sta Verbund	tus: len	Netzwer Verbund	k Status: en	
	Allgemein	~	~		<u> </u>		
	Allgemein				24	88	
	Dashboard		_				
	Projekte	Bus Monitor	Kamera	Turstation	Connect	Visualisierung	
	E-Mail			SONOS		0	
	lcons				more		
	Clientr	La alla	Market Street	C	tria con	Alternation of	

- 3. Unter *Mehr > Lizenz* können Sie die verbleibenden Tage Ihrer Testlizenz einsehen.
- 4. Zur unbegrenzten Nutzung erwerben Sie das Modul bitte im PEAKnx-Shop.
- Wählen Sie das "Türstations"-Symbol auf der Dashboard-Seite an, um die Einstellungen zu öffnen.
- 6. Fügen Sie über das "+"-Symbol eine neue Türstation hinzu.
- 7. Name der Türstation: Dieser Name erscheint als Bezeichnung oben links im Widget.
- 8. SIP-Server IP-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse Ihres SIP-Servers/fritzbox ein.
- **9. Kamera-Stream:** Die Doorbird-Türstation kann gleichzeitig zwei RTSP Streams unabhängig von der App liefern. Der Link hat folgende Form:
 - rtsp://user0001:password@x.x.x.x/mpeg/media.amp
 - Wobei "user0001" und "password" durch den App User und das zugehörige Passwort vom "DIGITAL PASSPORT"-Dokument ersetzt werden müssen, welches mit Ihrer DoorBird-IP-

Video-Türstation ausgeliefert wurde und "x.x.x." durch die <u>lokale IP-Adresse Ihrer Door-Bird-IP-Video-Türstation</u>ersetzt werden muss.

10. Format des Streams: Wählen Sie "RTSP".

← → C (① 127.0.0.1:31228/#/intercoms • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
🔍 Configuration				2		
	Verbundenes YOUVI: Controlpro links	KNX Status: Verbunden	Netzwerk Status: Verbunden			
Allgemein Allgemein Dashboard	Türstation: Doorbird	+	Name der Türstation: Doorbird			
Projekte E-Mail Icons	SIP-Server IP-Adresse:		10.2.42.22			
Updates	Format des Streams:		RTSP			

- **11. Entsperrmethode:** Wählen Sie aus, mit welchem Mechanismus Ihre Türöffnerfunktion angebunden ist, z. B. DTMF.
 - DTMF: Geben Sie den DTMF-Öffnungscode ein, den Sie in der Doorbird App definiert haben. Zur Bestätigung muss der Code mit einem "#"-Symbol beendet werden, z. B. 00#.
 - Http Request: Geben Sie den http-Befehl zum Öffnen der Tür an.
 - Telegramm: Geben Sie die Gruppenadresse zum Öffnen der Tür an.
 - Schließen nach (für Telegramm): Wird eine Gruppenadresse angegeben, so wird beim Berühren des Türöffner-Icons eine 1 an die Gruppenadresse gesendet und nach Ablauf des Öffnungsintervalls eine 0 gesendet.
- **12.** Anruf weiterleiten an (nur für Fritzbox): Dieses Feld wird aktiv, wenn Sie mehrere PEAKnx Panels nutzen.
 - Wählen Sie "alle" aus.

opdates	Format des Streams:	RTSP	~
KNX	Entsperrmethode	DTME	~
Module	Ensperimetrode.		
	DTMF Code:	635#	
Kameras	Apruf weiterleiten an	Alle	
Turstationen	And wetereter an.	Alle	
Connect	Benutzername	Passwort	
Bridges	Controlpro2		
Mehr			

Konfiguration für Fritzbox mit mehreren Panels

- Benutzername: Tragen Sie den Namen ein, den Sie in Ihrer Fritzbox/Tek-SIP-Software f
 ür das Touch-Panel mit YOUVI vergeben haben, z. B. "Control 12".
- **14. Passwort:** Geben Sie das, dem Benutzernamen zugehörige Passwort ein:

	Entsperrmethode:	DTMF ~
Module	DTUE C. J.	
Kameras	DIMF Code:	635#
Türstationen	Anruf weiterleiten an:	Alle
Bridges	Benutzername	Passwort
Mehr	Control 12	

Konfiguration für Fritzbox/TekSIP mit einem Panel

15. Speichern Sie Ihre Angaben.

Türstation in der Visualisierung hinzufügen

- **16.** Öffnen Sie die Visualisierung.
- Um zu gewährleisten, dass die Visualisierung bei einem Systemneustart automatisch gestartet wird, öffnen Sie die YOUVI-Einstellungen > Autostart und aktivieren Sie diesen.
- 18. Schalten Sie nun den Edit Mode ein und wechseln Sie zum Dashboard.
- Wählen Sie den Button "Türstation" aus und wählen Sie die gerade erstellte Türstation. Bestätigen Sie die Auswahl mit dem Häkchen.

G.	🙎 Edit Mode							14:07
	88 Seite hinzufügen	😨 Seite entfernen	+ Platzhalter	+ Web-Widget	+ Webcam	+ Türstation	+ Sound-Systeme	Layout 1 🗸 🗸
6	S> Door Cam			88 🗇	Door	88 Ø		

20. Sofern auf dem erscheinenden Widget keine Warnung (siehe Bild) angezeigt wird, ist das Modul bereit zur Nutzung. Auf dem Widget können über die Buttons rechts unten ebenfalls der Klingelton auf dem Panel lautlos gestellt und verpasste Anrufe eingesehen werden:



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie auf jedem Client-Panel, das klingeln soll, auch das Türstations-Widget zum Visualisierungs-Dashboard hinzufügen.

 Um die Korrektheit dieser Einstellungen zu testen, betätigen Sie die Klingel an Ihrer Türstation. Es öffnet sich das Türstationswidget auf dem Panel:



Funktionen des Widgets:

- Vor Annahme des Anrufs: Videoanruf von der Türstation annehmen, ablehnen oder direkt die Tür öffnen
- Nach Annahme des Anrufs: Videoanruf tätigen, Öffnen der Tür, Stummschaltung, Anruf beenden, Kamerabild deaktivieren
- Einen Klingelton in den Kacheleinstellungen des Türstations-Widgets hochladen oder von fünf vordefinierten Klingeltönen auswählen
- Dauer des Klingeltons in den Kacheleinstellungen festlegen
- Widget schließt sich nach dem Öffnen der Tür automatisch nach 3 Sekunden
- Videoübertragung in MJPEG, JPEG und RTSP

4 Technischer Support

Sollten Probleme mit Ihrem PEAKnx Panel auftreten, kontaktieren Sie bitte unser PEAKnx-Support Team:

- Mail: support@peaknx.com
- Support Ticket erstellen: https://helpdesk.peaknx.com/
- Tel.: +49-6151-279 1825

Bei Fragen und Problemen zur DoorBird-IP-Video-Türstation oder DoorBird IP Upgrade kontaktieren Sie bitte den entsprechenden technischen Support über das Kontaktformular online:

- https://www.doorbird.com/de/contact

EN - Doorbird Connect

Doorbird Connect

Getting started EN

Compatible PEAKnx products	Compatible door station
Controlpro, Controlmini / Control 12,	DoorBird IP Video Door Station D10x/D11x/D21x
Controlmicro, YOUVI	Series, Firmware version: 000138

The product names mentioned in this document may be brands or registered trademarks of their respective owners. These are not explicitly labeled with "" or "".

© PEAKnx GmbH Otto-Röhm-Strasse 69 64293 Darmstadt Germany

www.peaknx.com info@peaknx.com Document version: 3.0.3 Date: 01.03.24

Contents

Before you begin...

The following guide will show you how to set up a DoorBird IP Video door station in connection with a PEAKnx touch panel.

Prerequisites

- PEAKnx panel and Doorbird station must be on the same network and have internet access.
- YOUVI software must be set up on the PEAKnx panel and the door station module must be installed. Find out more about the YOUVI setup <u>here.</u>

First steps

 Check if the Doorbird station is online: Enter <u>https://www.doorbird.com/checkonline</u> into the browser. Log in with the associated MAC address and token. You can find these on the Digital Passport delivered with the station. The local IP address of your DoorBird IP Video door station is available on the same page. This will be required later for the video stream link in the YOUVI door station setup:

V https://www.doorbint.com/en/c x +	V https://www.doorbind.com/thec: x +			
← O A O https://www.doorbird.com/en/checkonline	← O a a https://www.doorbird.com/checkonline			
▶ DoorBird	▶ DoorBird			
Online check	Online check			
You can use this tool to check if your device (e.g. DoorBird IP Video Door Station, BirdGuard) is connected to the Internet (n	MAC Address 1CCAE3718228			
DIGITAL PASSPORT	Status online			
bere Storball Priva Con Take 800 122/12000 144: 00000000 1	Last disconnect 2023-02-23 16/23:36 GMT Click here for information about "GMT +00:00"			
MAC Address ICCAE37.	Available users 2			
Token	Firmware version 000138			
I'm not a robot	Reconnects to the Cloud Server on the 7 The less reconnects the better is the connection of the device to the thermet. Average is 1 to 3 reconnects per 24 hours.			
Privacy - Terma	Device is connected via LAN			
Submit	Leef known LAN IP-Address 102-24-240) Gilds him to access the HTMLS Widget, if you are on the same LAN as the device. Delacenter European Union			

- 2. Check the YOUVI network status, this will show the network status "Connected" if an IP has been successfully assigned in the network.
- 3. Install the YOUVI door station module under YOUVI Configuration > Dashboard, this requires an internet connection:

← → C © 127.0.0.1:31228/#/dashboard	8					
	Configuration					Ø
		Connected YOUVI: Controlpro	KNX Stat Connect	tus: ed	Network S Connecte	Status: d
	General General Dashboard Projects Email Icons	Bus Monitor	Camera	Door Intercom	Connect	Visualization

Setup Procedure

The following graphic shows the setup procedure. In order to use the Doorbird door station with YOUVI you can either use your Fritzbox as SIP server or the TekSIP software. To set up the Doorbird station, you can use the Doorbird smartphone app or the browser configuration. The settings made for the door station are centrally changed after saving.



1 SIP server configuration

You can use a Fritzbox as SIP server or a SIP server software. This section shows how to set up the Fritzbox and the TekSIP software as a SIP server. The number of panels that can be used depends on your SIP server.

Note: If you want to connect several PEAKnx panels to the door station, use a Fritzbox.

1.1 Option 1: Setting up the SIP clients in the Fritzbox (recommended)

Setting up the PEAKnx Panel in the Fritzbox:

- 1. Open the browser and enter "fritz.box" or the IP address into the address bar and log in to your Fritzbox.
- 2. Navigate to Telephony > Telephony Devices.
- 3. Go to "Configure new device", select the option "Telephone" and go to "Next".
- Select "LAN/Wi-Fi (IP telephone)", assign name, e.g. "Control 12" and select "Next".
 Enter the username and password for the PEAKnx Panel and note them for later use. Be

sure to use a secure password.

- Under "Registrar" you can see the IP address of the Fritzbox. You need to enter this later for the IP address of the SIP server:

← C ⋒ ▲ Non sécu	urisé 10.2.42.245/#	
Eptr7	FRITZ!Box 749	0
	Apply Settings to the IP T	elephone
	1. Note the following acc 2. Do this using the spec Registrar Username Password	count information to register your IP telephone after or ified registrar, as well as the username and a password 10.2.42.245 or 10.2.42.245 Control 12 1348thgewowWB
	, abbiitera	very strong

- 5. Confirm the assigned phone number and select "Next".
- 6. Select "Accept all calls" and "Next".
- 7. You will get an overview, which you can confirm with "Apply". Press any button on the Fritzbox to confirm the input for the router.

Setting up the Doorbird door intercom in the Fritzbox:

- Under Telephony > Telephony Devices, go to "Configure new device" and select the option "Door intercom system" and "Next".
- 9. The connection is made via "LAN/WLAN (IP door intercom system)".
- 10. Assign a name for the door intercom and press "Next".
- **11.** Enter a username and password for the door intercom and note them down.
 - Special characters, umlauts or spaces should be avoided.
 - Be sure to give a secure password.
- 12. For "Route doorbells to", select the PEAKnx panel.
- 13. Select "Next".
- 14. You will get an overview, which you can confirm with "Apply".

DoorBird - WebAdmin: DoorB	lird	× 🧇 FRITZIBO	x 7490 X	+				-	0	×
← C බ ▲ Non sécu	urisé	10.2.42.245/4				2 A 50	0 C C	œ	۲	
FpirZ:		FRITZ!B	ox 7490			N	yFRITZ!			
										?
Overview		Here you can o and door intere	onfigure and edit all o com systems.	f the connected and integra	ated telephony devices	s like telephones, a	nswering machin	es, fax r	nachin	es
Telephony		Name 👶	Connect via 🗘	Telephone Number Outgoing 🗘	Incoming 🗘	Internal 🗘				
Calls		Control 12	LAN/WLAN	223	all	**623		/		
Answering Machine		Doorbird	LAN/WLAN			**620		1		
Telephone Book Alarm										
Fax										_
Call Handling						Print L	ist Configu	re New	Device	
Telephony Devices										
Telephone Numbers										

1.2 Option 2: Setting up the SIP clients in TekSIP

Note: The use of TekSIP together with the Doorbird door station is only possible for **one** PEAKnx panel!

In the following the setup for TekSIP version 4.2.0 is shown.

- Install Kaplansoft's TekSIP software on a PEAKnx panel in the network and launch TekSIP Manager.
- 2. Select the "Extensions" tab.
- **3.** Enter a username and password for the panel using YOUVI. Note them down to enter them later when setting up the YOUVI Intercom module.
- 4. In the drop-down menu on the far right, select "Yes" for "Enabled" to activate the account.
- 5. Press 🕂 at the end of the line to create the user.
- 6. Proceed in the same way for the door station. Make a note of the credentials to enter them later during the Doorbird door station setup. Make sure not to use umlauts or special characters:

🗑 TekSIP 4.2 - [Stopped]							-		×
File Service Help									
🥑 Registrations 🛭 🛃 Acti	ve Sessions 🖂 Extens	ions E Routing	Application Log 🔌 Red	cordings 📝	Settings 🔊 Prov	isioning 🔊	Counters		
Extension	Redirect to Extension	Allow External Calls	Route	Prefix	Record Audio	Enabled			
Control 12	None	Yes	None		No	Yes			
e Doorbird	None	Yes	None		No	Yes			
Controlmini *******	*** None			None	~	No 🗸	Yes 🗸	٠	×
Allow this extension to mak	e calls to external destin	ations?							62.

7. Switch to the Settings > Parameters tab and select "Service" in the left column.

- The IP address of the TekSIP server is entered under "SIP Domain". This is used as the SIP server address for the Doorbird station and the YOUVI software.
- 9. Select "Yes" for "Use TCP Transport for Large SIP packets".

Service Help				
Registrations 🛃	tive Sessions 🦂 Extensions 🗦 Routing 📘 A	pplication Log 🥠 Recordings 📝 Settings 🗇 Provisioning 🔊	Counters	
arameters Translat	tion IP Filters			
Service	SIP Domain	10.2.42.22		^
Security	Transport	UDP&TCP		
Media	SIP Protocol Port	5060		
HTTP Interface	SIP TLS Port	5061		
	Server Certificate			
	Use TCP Transport for Large SIP Packets	Yes		
	Use External Address	No		
	External IP Address	?		
	UPnP Update Period	3		
	Startup	Automatic		
	Logging	Sessions		
	Log Directory	C:\Program Files\TekSIP		
	Auto Clear	0		
	Log Rotation	Daily		
	Enable Call Pick-Up	No		
	Call Pick-up DTMF sequence	*7		
	Save Registrations	Yes		
	Force External Routes	No		
	ENUM Lookup Enabled	No		~
	SIP Domain Enter a SIP domain.			

- **10.** Check if "Automatic" is selected under *Startup* to start the service at every restart.
- 11. Select "Save".
- 12. Select the Play button to start the TekSIP server.
- **13.** After you have entered the credentials into YOUVI and the Doorbird software, the subscribers will show up under "Registrations". Under "Extensions" they are marked with a green icon:

File Service	Help						
🥳 Registrations	E Active Sessions	🖂 Extensions	∃∃ Routing	Applicat	ion Log 🦸 Recordings	📝 Settings 🔕 Provisioning	(8) Counters
Extension	Redirect to Ex	tension Allow	External Calls	Route	Prefix	Record Audio	Enabled
😴 Control 12	None	Yes		None	Prefix	No	Yes
eoorbird 😸	None	Yes		None	Prefix	No	Yes

2 Setting up the Doorbird IP Video door station

Set up the door station using the enclosed Quickstart instructions.

For the DoorBird IP Video door station to be properly able to communicate with the PEAKnx touch panel, the DoorBird device's SIP-settings must be adjusted accordingly. To do so, use the Doorbird app or the browser.

2.1 Option 1: Entering the SIP data via the browser

 Go to the following page in your browser: <u>https://webadmin.doorbird.com</u> and log in with your administrator username and password, which you can find on your "DIGITAL PASS-PORT" document.

- 2. Select Expert Settings > SIP Settings and activate the "Enabled" switch first.
- 3. Enter the IP address of your SIP server in the "SIP Proxy" field. Under "SIP User" and "SIP Password", enter the access data that you have assigned for your DoorBird IP video door station in your Fritzbox or the Tek-SIP software:

< C A (≜	https://w	ebadmin.doorbird.com/expert-settings/sip/se	ettings			
Device name		SIP Settings				
Owner Email Address	-	Enabled				
Overview		10.2.42.22				
User	- 1	Doorbird				
Cloud Recording	- 1	SIP USEI				
4D Motion Sensor	- 1			0		
125 KHz RFID Transponder	v	Optional Settings				
Favorites	~					
Expert settings	^	Auth ID				

 Turn on the "DTMF" switch and enter a PIN number of your choice under "Relay 1 PIN", which you can then use to control the door relay of your DoorBird IP Video door station from YOUVI.

← C @ @ https://v	webadmin.doorbird.com/expert-settings/sip/settings	
Device name	SIP Settings	
Owner Email Address	Advanced Settings	
Overview	DTMF	
User	Light PIN	
Cloud Recording	635	
4D Motion Sensor	Relay 1 PIN	
125 KHz RFID	Relay 2 PIN	

- 5. Select "Save". If a "200" is now displayed at the end of the page under "Last error code", the registration was successful. If not, check whether the user name and password in the SIP server and Doorbird interface are actually identical. Pay attention to upper and lower case. If a "0" is displayed as error code, save again.
- 6. Now go to Favorites > SIP Numbers and select "Add".
- 7. Under "Name", enter the panel name "Control 12", for example. As SIP address, enter SIP name of the panel or phone number and IP address of the SIP server as follows:
 - <SIP username>@<SIP server IP address>, for example for TekSIP: Control 12@10.2.42.22 or for Fritzbox: **623@10.2.42.245:





8. Click on Save.

Attention: If you want the door station to work, fill in the schedule.

The subsequent configuration defines at which times a call from the DoorBird IP video door station to the PEAKnx touch panel is executed. Depending on the DoorBird model, the following steps must be selected:

- For all devices with <u>a single doorbell (e.g. D1101V, D2101V, etc.)</u> you can find this item in the expert settings under "Schedule for doorbell".
- For all devices with <u>multiple doorbells (e.g. D1102V, D1103V, D1104V, etc.)</u> you will find this item in the expert settings under "Button configuration" in the settings. Select the desired pushbutton, click on "Schedule for actions".
- For all devices with <u>keypad (e.g. D21xx)</u>, you will find this item in the expert settings under "Keypad" in the settings. Here, select the desired key combination and go to the "Schedule for actions".

		Schedu	le for actions							
		v 9	iIP call 👻			Control 12				
Device name		00:00	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	^
		00:30								1
wner Email Address		01:00								1
		01:30								I
Overview		02:00								I
User		02:30								I
Cloud Recording		03:00				Fens	r suschneiden			I
5		04:00								
4D Motion Sensor		04:30								
25 KHz RFID	~	05:00								
ransponder		05:30								
avorites	~	06:00								
whore cottings		06:30								
Aport sounds	^	07:00								

9. Click on the bell icon, select "SIP call" and fill in the schedule as desired.

Tip: You can completely fill or empty the schedule using the button in the upper right corner.

10. Select "Save." Wait five minutes for the changes to become effective.

2.2 Option 2: Entering the SIP data in the Doorbird smartphone app

- Open the DoorBird App and log into the administration area under Settings > Administration using the administrator user and password credentials from the "DIGITAL PASSPORT" document that was delivered with your DoorBird IP Video door station.
- 2. Choose "SIP Settings" from the menu and activate the "SIP activated" switch.
- 3. Enter the IP address or URL of your SIP server/fritzbox in the "SIP Proxy" field. For "SIP User" and "SIP Password", enter the access data which you have assigned for your Door-Bird IP Video door station in your Fritzbox or the Tek-SIP software.
- Toggle the "DTMF"-switch on, and for the "Relay 1 PIN", enter a unique PIN number of your preference for controlling the door relay of your DoorBird IP Video door station from YOUVI.

🗸 Back	SIP Settings	Save	🕻 Back	SIP Settings	Save
	•		ADVANCED SE	ETTINGS	
SIP activated	U		DTMF		
		10.0.40.00	Light PIN		Light PIN
SIP Proxy		10.2.42.22	Relay 1 PIN		635
SIP User		Doorbird	Relav 2 PIN		Relav 2 PIN
SIP Password					

5. Select "Save". If a "200" is displayed at the end of the page under "Last error code", the registration was successful. If not, check whether the user name and password in the SIP server and Doorbird interface are actually identical. Pay attention to upper and lower case. If a "0" is displayed as error code, save again.

Microphone volume	
0	33%
Speaker volume	
	70%

- 6. Go back to the main administration area and tap on "SIP Numbers", then tap "Add".
- 7. Under "Name", enter the panel name "Control 12", for example. As "SIP address", enter SIP

name of the panel or phone number and IP address of the SIP server as follows:

- <SIP username>@<SIP server IP address>, for example for TekSIP: Control 12@10.2.42.22 or for Fritzbox: **623@10.2.42.245:

ul WLAN 🗢	13:38	9 35 % 🔳 '
🕻 Back	SIP Numbers	
Q Search		
	Add	
Control 12 **623@10.2.42.2	Fritzbox	>

.II WLAN 奈	13:39	🖉 35 % 🔳 '
🕻 Back	SIP Numbers	
Q Search		
	Add	
Control 12 Tek Control 12 @10.2.42	SIP 22	>

8. Go back and click on Save.

Note: If you want the door station to work, fill in the schedule.

For calls from the DoorBird IP Video door station to be forwarded to the PEAKnx touch panel, a schedule for the doorbell needs to be properly set up. Depending on the model of the DoorBird IP Video door station, choose one of the following options:

- For all devices with a <u>a single doorbell (e.g. D1101V, D2101V, etc.)</u> find the settings under "Schedule for doorbell".
- For all devices with <u>multiple doorbells (e.g. D1102V, D1103V, D1104V, etc.)</u> find the settings in the administration area under "Key Configuration" from the settings menu. Select the appropriate button and tap "Schedule for actions".
- For all devices outfitted with a <u>keypad (z. B. D2102KV, D21DKH, etc.)</u> find the settings in the administration area under "Keypad" in the settings menu. Select the appropriate key combination and go to "Schedule for actions".



9. From this screen, tap the bell symbol in the upper left corner, choose "SIP call" and fill out the schedule for your requirements.

Hint: By tapping the button in the upper right corner it is possible to fill or empty the entire schedule.

 Return to the main administration area and save the settings. Wait for about five minutes for the new settings to come into force.

3 Setting up the YOUVI door station module

To set up the door station module, proceed as follows:

- 1. Open the YOUVI Configuration *Dashboard* page via the desktop shortcut or the green house in the taskbar.
 - You can also reach the configuration page on your browser, as long as you are in the same network as the PEAKnx touch panel. To do this, enter <**YOUVI server IP>:31226** in the browser to reach the server configuration menu.

Note: Depending on the available ports, access to YOUVI Configuration may vary. By default, port 31226 is used.

 When you open YOUVI Configuration (YOUVI Dashboard) on the panel, you can see the port used there. The IP address is shown in the server overview on the panel with YOUVI Server:



Choose YOUVI:					
Connected YOUVI: Controlmini left	KNX Status: Connected	Network Status: Connected			
10.2.42.50 Controlpro	eft on CONTROLPRO-1318	^			
10.2.42.122 Controlpro right on CONTROLPRO-3415					
10.2.42.109 YOUVI on CONTROLPRO-3216					
10.2.42.116 Control 12 left on CONTROL 12 -208					
10.2.42.25 Controlmini right on CONTROLMINI-207					
		Ŷ			
\bigcirc		Close			

2. Go to "Install Door intercom".

A Nicht sicher 10.2.42.50.312	28/#/dashboard						A* @, \$@	0 0	3
	🛕 Configuration						Ø		
		Connected YOUVI: Controlpro	KNX Si Conne	tatus: ected	Network S Connecte	Status: d			
	General								
	General		5		24	82			
	Dashboard Projects	Bus Monitor	Camera	Door Intercom	Connect	Install Visualization			
	Email	R		SONOS					

- 3. Under *More > License*, you can view the remaining days of your trial license.
- 4. For unlimited use, please purchase the module in the PEAKnx Shop.
- 5. Select the "Door intercom" icon on the Dashboard page to open the settings.
- 6. Add a new door station via the "+" symbol.
- 7. Intercom name: This name appears as a label in the upper left corner of the widget.
- 8. SIP Server IP Address: Enter the IP address of your SIP server/fritzbox here.
- **9.** Camera Stream: The Doorbird door station can simultaneously deliver two RTSP streams independently of the app. The link looks as follows:
 - rtsp://user0001:password@x.x.x.x/mpeg/media.amp
 - "user0001" and "password" need to be replaced by the app user and password from the "DIGITAL PASSPORT" document that was shipped with your DoorBird IP Video door station. Also replace x.x.x.x by the IP address of your DoorBird IP Video door station.
- 10. Stream Type: Select "RTSP".

← → C ③ 127.0.0.1:31228/#/inte	rcoms		न ९ छ 🖈 🔲 😩 :
💼 Configuration			Ø
	Connected YOUVI: Controlpro links	KNX Status: Connected	Network Status: Connected
General	Intercom:		Intercom Name:
General Dashboard	Doorbird		Doorbird
Projects Email	SIP Server IP Address:		10.2.42.22
lcons Clients	Camera Stream:		rtsp:// v ghedxw0001:wasrVvrG4M@10.2.42.1
Updates	Stream Type:		RTSP ~

- **11. Unlock method:** Select the mechanism to which your door opener function is connected, e.g. DTMF.
 - **DTMF Code:** Enter the DTMF opening code that you defined in the doorbird configuration app. For confirmation, the code must be terminated with a "#" symbol, e.g. "00#".
 - Http Request: Enter the http command to open the door.

- Telegram: Specify the group address for opening the door.
- Lock After (for telegram): If a group address is specified, a 1 will be sent to the group address when the door opener icon is touched and a 0 is sent after the opening interval has passed.
- Forward call to (only for Fritzbox): This field becomes active if you use multiple PEAKnx panels.

- Select "all".

opdates	Stream Type:	RTSP ~
KNX	Unlock Method:	DTMF ~
Modules		
Cameras	DTMF Code:	635#
Intercoms	Forward call to:	All
Connect	Username	Password
Bridges	Controlpro2	
More		
		Save Discard

Configuration for Fritzbox with multiple panels

- **13. User name:** Enter the name you assigned in your Fritzbox/Tek SIP software for the touch panel with YOUVI, e.g. "Control 12".
- **14. Password:** Enter the password associated with the user name:

KNX	Unlock Method:	DTME	~
Modules	DTME Code:	635#	
Cameras Intercoms	Forward call to:	All	~
Bridges	Username	Password	
More	Control 12		

Configuration for Fritzbox/TekSIP with one panel

15. Save your entries.

Adding the door station in the visualization

- **16.** Open the visualization.
- **17.** In order to ensure that the visualization is automatically activated when the system is rebooted, open the *YOUVI settings > Auto start* and activate this feature.
- **18.** Now switch on the Edit Mode and switch to the dashboard.

Û	🖉 Edit mode						2:42 PM	~ ° 2rc °	0
	88 Add Page	📋 Remove Page	+ Placeholder	+ Web widget	+ Webcam	+ Door Intercom	+ Sound systems	Layout 1	∇
	Living room	* 😫 🗇	Living room	* 88 ©	All lights	88 🗇			
	() (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (Actual 21.0 °C	8			Lights 3 On / 17 Off			

19. Select the "Door station" button and choose the door station you have just created. Confirm

the selection with the check mark.

20. If the widget does not display a warning (like in the picture), the module is ready for use. On the widget, the buttons in the bottom right corner can also be used to silence the ringtone on the panel and view missed calls:



Note: Make sure that you also add the door station widget to the visualization dashboard on each client panel that is to ring.

21. To test these settings, press the door bell on your door station. The door station widget opens on the panel:



Functions of the widget:

- Before accepting the call: Accept video call from the door station, reject, or open the door directly
- After accepting the call: Make video call, open door, mute, end call, deactivate camera image
- Select a ringtone of 5 predefined tunes or upload a ringtone in the tile settings of the Door intercom widget
- Define the duration of the ring tone in the tile settings of the Door intercom widget
- The widget closes automatically 3 seconds after the door was opened.
- Video transmission in MJPEG, JPEG and RTSP

4 Technical Support

If you face any problems with your PEAKnx panel, please contact our PEAKnx Support Team:

- Mail: support@peaknx.com
- Create a support ticket: https://helpdesk.peaknx.com/
- Tel.: +49-6151-279 1825

For questions and problems regarding the DoorBird IP Video door station, please use the contact form to get in touch with the corresponding technical support:

- https://www.doorbird.com/contact

FR - DoorBird Connect

DoorBird Connect

Notice abrégée

FR

Produits PEAKnx compatibles	Station de porte compatible
Controlpro, Controlmini / Control 12,	Station de porte DoorBird IP Video Door Station
Controlmicro, YOUVI	D10x/D11x/D21x-Series, version du firmware : 000138

Les noms de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Elles ne sont pas expressément marquées par « [™] » et « [®] ».

© PEAKnx GmbH Otto-Röhm-Straße 69 64293 Darmstadt Allemagne

www.peaknx.com info@peaknx.com Version du document : 3.0.3 Date : 01.03.24

Table des Matières

Table des Matieres	Page
Mentions légales	36
Avant de commencer	38
Conditions préalables	38
Premières étapes	38
Procédure de configuration	39
1 Configuration du serveur SIP	39
1.1 Option 1 : Configuration des clients SIP dans la Fritzbox (recommandé)	39
1.2 Option 2 : Configurer les clients SIP dans TekSIP	41
2 Configuration de la station de porte DoorBird IP Video	42
2.1 Option 1 : Saisie des données SIP via le navigateur	43
2.2 Option 2 : Saisie des données SIP dans l'application pour smartphone Doorbird	45
3 Configuration du module Interphone YOUVI	47
4 Assistance technique	51

Avant de commencer...

Les instructions suivantes vous guideront à travers les étapes nécessaires pour intégrer une station de porte vidéo DoorBird IP à un panneau tactile PEAKnx.

Conditions préalables

- Le panneau PEAKnx et la station Doorbird doivent être sur le même réseau et disposer d'un accès à Internet.
- Le logiciel YOUVI doit être configuré sur le panneau PEAKnx et le module Interphone doit être installé. Pour en savoir plus sur la configuration YOUVI, cliquez <u>ici.</u>

Premières étapes

 Vérifiez si la station Doorbird est en ligne : entrez <u>https://www.doorbird.com/checkonline</u> dans le navigateur. Connectez-vous y avec l'adresse MAC et le jeton correspondants. Vous les trouverez sur le Digital Passport fourni. L'adresse IP locale de votre portier vidéo Door-Bird IP peut également être lue sur cette page. Elle sera nécessaire plus tard pour le lien de flux vidéo dans le setup du portier YOUVI :

← ♂ ⋒ (∆ https://www.doorbird.com/en/chi	eckonline
V DoorBird	
Online check	
You can use this tool to check if your device (e.g. Door	Bird IP Video Door Station, BirdGuard) is connected to the Internet (n
DIGITAL PASSPORT	
MAC Address TCCAE37	
I'm not a robot	
Submit	

DoorBird	.com/checkenine
Online check MAC Address	1CCAE3718228
Status	online
Last disconnect	2023-02-23 16:23:36 GMT Click here for information about "GMT +00:00"
Available users	2
Firmware version	000138
Reconnects to the Cloud Server on the Internet within the past 24 hours	7 The less reconnects the better is the connection of the device to the Internet. Average is 1 to 3 reconnects per 24 hours.
Device is connected via	LAN
Last known LAN IP-Address	10.2.42.140 Click here to access the HTML5 Widget, if you are on the same LAN as the device.

- Vérifiez l'état du réseau YOUVI, celui-ci indique l'état du réseau "Connecté" si une IP a été attribuée avec succès dans le réseau.
- Installez le module Interphone YOUVI sous YOUVI Configuration > Dashboard, une connexion Internet est nécessaire pour cela :

← → C () 127.0.0.1:31228/#/dashboard			
底 Conf	guration		Ø
	YOUVI connecté : Controlpro	Statut KNX : Connecté	État du réseau : Connecté
Général			
Général			
Tableau de bord	Bus Monitor	Caméra Interphone	Connect Visualisation
Email			
Icônes	B.		

Procédure de configuration

Le graphique suivant montre le déroulement de la configuration. Pour utiliser la station de porte Doorbird avec YOUVI, vous pouvez soit utiliser votre Fritzbox comme serveur SIP, soit le logiciel TekSIP. Pour configurer la station de porte Doorbird, vous disposez de l'application pour smartphone Doorbird ou de la configuration par navigateur. Les réglages effectués sur la station de porte sont modifiés de manière centralisée après avoir été enregistrés.



1 Configuration du serveur SIP

Comme serveur SIP, vous pouvez utiliser une Fritzbox ou un logiciel correspondant. La configuration de la Fritzbox ou du logiciel Tek-SIP en tant que serveur SIP est présentée ci-dessous. Le nombre de panneaux pouvant être appelés en parallèle dépend de votre serveur SIP.

Remarque : Si vous souhaitez connecter plusieurs panneaux PEAKnx à l'interphone Doorbird, utilisez une Fritzbox.

1.1 Option 1 : Configuration des clients SIP dans la Fritzbox (recommandé)

Configuration du panneau PEAKnx dans la Fritzbox :

- Ouvrez le navigateur et entrez « fritz.box » ou l'adresse IP dans la barre d'adresse, puis connectez-vous à votre Fritzbox.
- 2. Naviguez vers Téléphonie > Préphériques tel..
- 3. Sélectionnez dans « Configurer un nouveau périphérique », sélectionnez ensuite l'option

« Téléphone » et allez sur « Suivant ».

- Sélectionnez « LAN/Wi-Fi (téléphone IP) », attribuez un nom significatif, par exemple « Control 12 » et allez sur « Suivant ».
 - Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour le panneau PEAKnx et notez-les. Assurez-vous d'attribuer un mot de passe sécurisé.
 - Sous « Registrar », vous voyez l'adresse IP de la Fritzbox. Indiquez-la plus tard pour l'adresse IP du serveur SIP :

← C ⋒ ▲ Non sécu	risé 10.2.42.245/#	
Epitz.	FRITZ!Box 7490	
	Appliquer la configuration of	dans le téléphone IP
	1. Prenez note des informat 2. Pour ce faire, utilisez le re	ions d'authentification suivantes pour enregistrer votre egistrar ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe
	Registrar	10.2.42.245 ou 10.2.42.245
	Nom d'utilisateur	Control 12
	Mot de passe	fh31t9785WG
		très fort

- 5. Confirmez le numéro de téléphone attribué et sélectionnez « Suivant ».
- 6. Sélectionnez « accepter tous les appels » et « Suivant ».
- 7. Vous obtenez un aperçu, que vous pouvez confirmer en cliquant sur « Appliquer ». Appuyez sur n'importe quel bouton de la Fritzbox pour confirmer les entrées du routeur.

Configuration de la station de porte Doorbird dans la Fritzbox :

- Dans Téléphonie > Préphériques tel., sélectionnez « Configurer un nouveau périphérique » et l'option « Interphone », puis « Suivant ».
- 9. La connexion s'effectue via « LAN/Wi-Fi (Interphone IP) ».
- 10. Entrez un nom significatif pour la station de porte et cliquez sur « Suivant ».
- 11. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de la station de porte et notez-les.
 - Les caractères spéciaux, les espaces ou les trémas doivent être évités.
 - Assurez-vous d'attribuer un mot de passe sécurisé.
- 12. Sélectionnez pour « Rediriger la sonnerie vers » : sélectionnez le panneau PEAKnx.
- 13. Allez sur « Suivant ».
- 14. Vous obtenez un aperçu, que vous pouvez confirmer en cliquant sur « Appliquer ».

Entry)	FRITZ!Bo	x 7490			MyFRITZI	
Citrine.						?
Aperçu	lci, vous pouvez (téléphones, rép	configurer et modif ondeurs et interpho	ier les paramètres de to ones, par exemple).	us les périphériques télép	phoniques intégrés et conne	ectés à votre FRITZIBox
Téléphonie ^	Nom 🐡	Ligne 🗘	Numéro sortant 🗘	entrant 🗘	interne 🗘	
Appels	Control 12	LAN/WLAN	223	Tous les voyants	**623	×
Répondeur	Doorbird	LAN/WLAN			**620	×
Répertoire téléphonique Réveil	doorstation	LAN/WLAN	06102-7198360	06102-7198360	**622	×
Fax						
Gestion des appels				Imprime	er la liste Configurer u	n nouveau périphérique
Périphériques tél.						
Mes numéros						

1.2 Option 2 : Configurer les clients SIP dans TekSIP

Remarque : L'utilisation de TekSIP avec la station de porte Doorbird n'est possible que pour **un** panneau PEAKnx !

La configuration pour la version 4.2.0 de TekSIP est présentée ci-dessous.

- Installez le logiciel TekSIP de Kaplansoft sur un panneau PEAKnx du réseau et démarrer le TekSIP Manager.
- 2. Sélectionnez l'onglet « Extensions ».
- Indiquez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le panneau avec YOUVI. Notezles afin de pouvoir les saisir ultérieurement pour le setup du module de station de porte YOUVI.
- Dans le menu déroulant à l'extrême droite, sélectionnez « Yes » pour « Enabled » afin d'activer le compte.
- 5. Appuyez sur le 🎌 au bout de la ligne pour créer l'utilisateur.
- 6. Procédez de la même manière pour le portier. Notez les informations de connexion afin de pouvoir les saisir ultérieurement pour la configuration de la station de porte Doorbird. Veillez à ne pas utiliser de trémas ou de caractères spéciaux :

🦪 TekSIP 4.2 - [Stopped]					-		×
File Service Help							
😴 Registrations 🦸 Active Sessions 🦂 Ex	tensions] Routing	Application Log 🔌 Rec	cordings 📝 :	Settings 🚳 Prov	isioning 🔊 Coun	ters	
Extension Redirect to Extensi	on Allow External Calls	Route	Prefix	Record Audio	Enabled		
Control 12 None	Yes	None		No	Yes		
Coorbird None	Yes	None		No	Yes		
Controlmini ********* None			None	~	No 🗸 Yes	~ +	×
Allow this extension to make calls to external d	estinations?						€.:

- Sous « SIP-Domain », l'adresse IP du serveur TekSIP est inscrite. Celle-ci est utilisée comme adresse de serveur SIP pour la station Doorbird et le logiciel YOUVI.
- 9. Sélectionnez « Yes » pour « Use TCP for large UDP packets » :

Service Help				
Registrations 🥳 Ac	tive Sessions 🦂 Extensions 🏣 Routing 🛄 Applicat	ion Log 🍕 Recordings 📝 Settings 🗇 Provi	sioning 🔊 Counters	
Service	SIP Domain	10.2.42.22		
Security	Transport	UDP&TCP		
Media	SIP Protocol Port	5060		
HTTP Interface	SIP TLS Port	5061		
	Server Certificate			
	Use TCP Transport for Large SIP Packets	Yes		
	Use External Address	No		
	External IP Address	?		
	UPnP Update Period	3		
	Startup	Automatic		
	Logging	Sessions		
	Log Directory	C:\Program Files\TekSIP		
	Auto Clear	0		
	Log Rotation	Daily		
	Enable Call Pick-Up	No		
	Call Pick-up DTMF sequence	*7		
	Save Registrations	Yes		
	Force External Routes	No		
	ENUM Lookup Enabled	No		
	SIP Domain Enter a SIP domain.			

- Vérifiez si « Automatic » est sélectionné sous Startup, afin de démarrer le service à chaque redémarrage.
- 11. Cliquez sur « Save ».
- 12. Sélectionnez le bouton Play pour lancer le serveur TekSIP.
- 13. Après avoir saisi les données de connexion dans YOUVI et le logiciel Doorbird, les participants apparaissent sous « Registrations ». Sous « Extensions », ils sont marqués d'une icône verte :

File Service H	lelp								
🥑 Registrations	🥑 Active Sessions	🖂 Extensions	I≡ Routing	Applicat	tion Log 🔌	Recordings	🗹 Settings	Provisioning	(5) Counters
Extension	Redirect to Ex	tension Allow	External Calls	Route	Prefix		Record Audio		Enabled
Control 12	None	Yes		None	Prefix		No		Yes
😴 Doorbird	None	Yes		None	Prefix		No		Yes

2 Configuration de la station de porte DoorBird IP Video

Installez la station de porte à l'aide des instructions de mise en service rapide fournies. Pour permettre à votre station de porte DoorBird IP Video de communiquer avec le panneau tactile PEAKnx, les réglages SIP de votre station de porte DoorBird IP Video doivent être modifiés en conséquence. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'application Doorbird ou le navigateur.

2.1 Option 1 : Saisie des données SIP via le navigateur

- Allez à la page suivante dans votre navigateur : <u>https://webadmin.doorbird.com</u> et connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe d'administrateur, que vous trouverez sur votre document « DIGITAL PASSPORT ».
- 2. Choisissez Paramètres Expert > Paramètres SIP et activez d'abord le bouton « Activé ».
- 3. Inscrivez l'adresse IP de votre serveur SIP dans « SIP Proxy ». Sous « SIP User » et « SIP Password », inscrivez les données d'accès que vous avez attribuées à votre station de porte vidéo DoorBird IP dans votre Fritzbox ou dans le logiciel Tek-SIP :

← C ⋒	admin.doorbird.com/expert-settings/sip/settings	
maria.behrendt@peak-group.c	Paramètres SIP	
Adresse e-mail du propriétaire	Activé	
Aperçu general	10.2.42.22	
Enregistrement dans le	Doorbird	
Cloud	Utilisateur SIP	
4D	Mot de nasse SIP	0
Badge RFID de 125 KHz	Paramètres optionnels	
Favoris 🗸		
Paramètres Expert	ID d'auth.	

 Activez le commutateur « DTMF » et saisissez sous « Relais 1 PIN » un numéro PIN de votre choix avec lesquel vous pourrez ensuite commander le relais de porte de votre DoorBird IP portier vidéo depuis YOUVI.

← C ⋒	ebadmin.doorbird.com/expert-settings/sip/settings
maria.behrendt@peak-group.c	Paramètres SIP
Adresse e-mail du propriétaire	Paramètres avancés
Aperçu général Utilisateur	DTMF
Enregistrement dans le Cloud	PIN lumière
Capteur de mouvement 4D	635 Relais 1 PIN
Badge RFID de 125	Relais 2 PIN

5. Sélectionnez « Enregistrer ». Si « 200 » s'affiche en bas de la page maintenant sous « Dernier code d'erreur », l'enregistrement a réussi. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe dans le serveur SIP et l'interface Doorbird sont effectivement identiques. Veillez à respecter les majuscules et les minuscules. Si le code d'erreur affiché est « 0 », enregistrez à nouveau.

- 6. Allez maintenant dans Favoris > Numéros SIP et sélectionnez « Ajouter ».
- 7. Sous « Nom », saisissez par exemple le nom du panneau ou « Control 12 ». Comme « adresse SIP », saisissez le nom SIP du panneau ou le numéro d'appel et l'adresse IP du serveur SIP comme suit :
 - <nom d'utilisateur SIP>@<adresse IP du serveur SIP>, par exemple pour TekSIP : *Control* 12@10.2.42.22 ou pour la Fritzbox : **623@10.2.42.245 :

← C @ https://w	ebadmin.doorbird.com/favorites/sip	← ♂ ⋒ 🕆 https://w	vebadmin.doorbird.com/favorites/sip
	Numéros SIP		Numéros SIP
	Control 12 Fritzbox **623@10.2.42.245		Control 12 TekSIP Control 12 @10.2.42.22
Nom de l'appareil		Nom de l'appareil	
maria.behrendt@peak-group.c		maria behrendt@neak-droun c	

8. Cliquez sur Enregistrer.

Attention : Pour que la station de porte fonctionne, le calendrier doit être rempli.

La configuration qui suit détermine les heures auxquelles un appel est effectué par la station de porte vidéo DoorBird IP vers le panneau PEAKnx. Selon le modèle de DoorBird, les étapes suivantes doivent être choisies :

- Pour tous les appareils avec <u>un seul bouton de sonnette</u> (par ex. D1101V, D2101V, etc.), vous trouverez ce point dans les paramètres experts sous « Planification de la sonnerie de porte ».
- Pour tous les appareils avec <u>plusieurs boutons de sonnette</u> (par ex. D1102V, D1103V, D1104V, etc.) vous trouverez ce point dans les réglages des experts sous « Configuration des boutons » dans les réglages. Sélectionnez le bouton souhaité, cliquez sur « Planification des actions ».
- Pour tous les appareils avec <u>Keypad (par ex. D2102KV, D21DKH, etc.)</u>, vous trouverez ce point dans les réglages des experts sous « Clavier » dans les paramètres. Sélectionnez la combinaison de touches souhaitée et allez sur « Planification des actions ».

maria.behrendt@peak-	group.c	Horaire	pour les Actio						
Adresse e-mail du propriétair Aperçu général	e	e A	ppel SIP 👻			Control 12 Fri	tzbox		
Utilisateur	- 1	00:00	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Enregistrement dans	le	00:30							
Capteur de mouveme	ent	01:30							
4D		02:30							
Badge RFID de 125 KHz	~	03:00							
Favoris	~	04:00							
Paramètres Expert	^	04:30							

9. Cliquez sur le symbole de la cloche, sélectionnez « Appel SIP » et remplissez le calendrier comme vous le souhaitez.

Astuce : Vous pouvez remplir ou vider complètement le planning en cliquant sur le bouton en haut à droite.

 Sélectionnez « Enregistrer ». Attendez cinq minutes pour que les modifications prennent effet.

2.2 Option 2 : Saisie des données SIP dans l'application pour smartphone Doorbird

- Ouvrez l'application DoorBird et connectez-vous dans Paramètres > Administration avec les données d'accès de l'utilisateur administrateur, que vous trouverez sur votre document « DIGITAL PASSPORT », dans la zone d'administration.
- 2. Sélectionnez « Paramètres SIP » et activez d'abord le commutateur « SIP activé ».
- Saisissez l'adresse IP ou l'URL de votre serveur SIP ou fritz.box dans « Proxy SIP ». Sous « Utilisateur SIP » et « Mot de passe SIP », saisissez les données d'accès que vous avez attribuées à votre portier vidéo DoorBird IP dans votre Fritzbox ou dans le logiciel Tek-SIP.
- Activez le commutateur « DTMF » et entrez un code PIN de votre choix dans « Relais 1 PIN », avec lesquel vous pouvez commander le relais de porte de votre station de porte DoorBird IP Video à partir de YOUVI.

Ketour Parameter	ètres SIP	Enregistrer
PARAMÈTRES SIP 👔		
SIP activé		
Proxy SIP		10.2.42.22
		D a sub-ind
Utilisateur SIP		Doorpird
Mot de passe SIP	0	

5. Sélectionnez « Enregistrer ». Si « 200 » s'affiche en bas de la page sous « Dernier code d'erreur », l'enregistrement a réussi. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe dans le serveur SIP et l'interface Doorbird sont effectivement identiques. Veillez à respecter les majuscules et les minuscules. Si le code d'erreur affiché est « 0 », enregistrez à nouveau.

33%
33%
70%
200

- Retournez à la page principale de la zone d'administration et tapez sur « Numéros SIP » puis sur « Ajouter ».
- Sous « Nom », saisissez par exemple le nom du panneau ou « YOUVI ». Comme « Adresse SIP », saisissez le nom SIP du panneau ou le numéro d'appel et l'adresse IP du serveur SIP comme suit :
 - <nom d'utilisateur SIP>@<adresse IP du serveur SIP>, par exemple pour TekSIP : Control 12@10.2.42.22 ou pour la Fritzbox : **623@10.2.42.245 :

A Bataur Numáras SID
Retour
Q Recherche
Ajouter
Control 12 Fritzbox Control 12

8. Revenez en arrière et enregistrez vos données.

Attention : Pour que la station de porte fonctionne, l'horaire doit être rempli.

La configuration suivante détermine l'heure à laquelle un appel est effectué de la station de porte DoorBird IP Video vers le panneau tactile PEAKnx. Selon le modèle DoorBird, les étapes suivantes doivent être sélectionnées :

- Pour tous les appareils avec <u>un seul bouton de sonnette</u> (par ex. D1101V, D2101V, etc.), vous trouverez ce point dans l'espace administration, dans « Calendrier < Carillon >».
- Pour tous les appareils avec <u>plusieurs boutons de sonnettes (par ex. D1102V, D1103V, D1104V</u>, etc.) vous trouverez ce point dans l'espace administration, dans les réglages de

« Key Configuration ». Sélectionnez le bouton désiré, cliquez sur « Horaire pour les Actions ».

- Pour tous les appareils avec Keypad (par ex. D2102KV, D21DKH, etc.), vous trouverez l'élément dans l'espace administration dans les réglages de « Keypad ». Sélectionnez la combinaison de touches souhaitée et allez dans « Horaire pour les Actions ».
- 9. Cliquez sur le symbole cloche, sélectionnez « Appel SIP » et remplissez l'horaire selon vos besoins.

Conseil : Vous pouvez remplir ou vider complètement l'horaire en utilisant le bouton dans le coin supérieur droit.



 Retournez ensuite dans la zone d'administration, enregistrez vos paramètres et attendez cinq minutes pour que les modifications soient effectives.

3 Configuration du module Interphone YOUVI

Pour configurer le module Interphone, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez la page du *tableau de bord* de YOUVI Configuration en cliquant sur le raccourci du bureau ou la maison verte dans la barre des tâches.
 - Vous pouvez également accéder à la page de configuration via le navigateur, à condition que vous soyez avec l'appareil sur le même réseau que le panneau PEAKnx. Pour ce faire, entrez

Remarque : Selon les ports disponibles, l'accès à YOUVI Configuration peut varier. Par défaut, le port **31226** est utilisé.

 Si vous ouvrez YOUVI Configuration (YOUVI Dashboard) sur le panneau, vous y voyez le port utilisé. L'adresse IP vous est montrée dans l'aperçu du serveur sur le panneau avec YOUVI Server :

		Choisir YOUVI:			
		YOUVI Connecté : Statut Knx : Statut Internet : Controlmini à gauche Connecté Connecté			
		10.2.42.122 Controlpro à droite on CONTROLPRO-3415			
in the second se	vrir le tableau de bord YOUVI vrir la configuration du panneau	10.2.42.109 YOUVI on CONTROLPRO-3216			
© ,≰ Sél Env	ectionner YOUVI serveur voyer un Ticket de Support	10.2.42.25 Controlmini à droite on CONTROLMINI-207			
мі 🔁 ? Аіd	le propos	v			
🛞 Ou	itter	Fermer			

2. Sélectionnez « Installer Interphone ».

FRITZIBox 7490	🗙 🎽 https://www.doorbird.com/checi: 🗙 🎽 Doo	erBird - WebAdmirc übersicht 🗙	😢 YOUVI Configur	ntion ×	+	~
← → ℃ (© 127.0.0.*	:31228/#/dashboard					
	底 Configuratio	on				Ø
		Verbundenes YOUVI: Controlpro rechts	KNX St Verbur	atus: iden	Netzwer Verbund	k Status: ien
	Allgemein	•	~		<u> </u>	
	Allgemein				A	82
	Dashboard	Bus Monitor	Kamera	Türstation	Connect	Visualisierung
	E-Mail				A	
	Icons	3		SONOS		שי
	Clients	Logik	Netatmo	Sonos	trivum	Ntuity

- 3. Sous Plus > Licence, vous pouvez voir les jours restants de votre licence d'essai.
- 4. Pour une utilisation illimitée, veuillez acheter le module dans le shop PEAKnx.
- 5. Sélectionnez l'icône « Interphone » sur la page Tableau de bord pour ouvrir le module.
- 6. Ajoutez une nouvelle station de porte via le symbole « + ».
- 7. Nom d'interphone : Ce nom apparaît comme désignation en haut à gauche du widget.
- 8. Adresse IP du serveur SIP : Saisissez ici l'adresse IP de votre serveur SIP/fritzbox.
- 9. Flux de caméra : La station de porte Doorbird peut fournir simultanément deux flux RTSP indépendamment de l'application. Le lien se présente sous la forme suivante :

- rtsp://user0001:password@x.x.x.x/mpeg/media.amp

- « user0001 » et « password » doivent être remplacés par l'utilisateur de l'application et le mot de passe associé du document « DIGITAL PASSPORT » fourni avec votre station de porte vidéo DoorBird IP, et x.x.x.x doit être remplacé par <u>l'adresse IP locale de votre station de porte DoorBird IP Vidéo.</u>
- 10. Type du flux : Sélectionnez « RTSP ».

🕵 Configuration	n		9
	YOUVI connecté : Controlpro links	Statut KNX : Connecté	État du réseau : Connecté
Général	Interphone :		Nom d'interphone :
Général	Doorbird	-	Doorbird
Tableau de bord			
Projets	Adresse IP du serveur SIP :		10.2.42.22
Email			
Icônes	Flux de caméra :		rtsp:// ~ ghedxw0001:wasrVvrG4M@10.2.42.1
Clients	Type du flux :		RTSP
Mises à jour	Type ou nov.		
KNX	Méthode de déverrouillage :		DTMF ~

- Méthode de déverrouillage : Sélectionnez le mécanisme auquel votre ouvre-porte est connecté, par exemple DTMF.
 - Code DTMF: Saisissez le code d'ouverture DTMF, que vous avez défini dans l'application doorbird. Pour confirmer, le code doit être terminé par un symbole « # », par exemple 00#.
 - Http request : Entrez la commande http pour ouvrir la porte.
 - Télégramme : Spécifiez l'adresse du groupe pour l'ouverture de la porte.
 - Verrouiller après (pour le télégramme) : Si une adresse de groupe est spécifiée, un « 1 » est envoyé à l'adresse de groupe lorsque l'icône d'ouverture de la porte est touchée et un « 0 » est envoyé après l'intervalle d'ouverture.
- **12. Renvoyer l'appel vers** (uniquement pour la Fritzbox) : Ce champ devient actif si vous utilisez plusieurs panneaux PEAKnx.
 - Sélectionnez "tous".

Mises à jour 🖲	Type du flux :	RTSP		~	
KNX	Méthode de déverrouillage :	DTMF			
Modules	Code DTMF :	635#			
Caméras	Renvover l'appel vers:	Tout			
Connect	Nom d'utilisateur	Mot de passe			
Ponts	Controlpro2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Plus					
			Sauvegarder	Jeter	

Configuration pour Fritzbox avec plusieurs panneaux

- Nom d'utilisateur : Entrez ici le nom que vous avez attribué au panneau tactile avec YOUVI dans votre Fritzbox/Logiciel Tek-SIP, par ex. « Control 12 ».
- 14. Mot de passe : Entrez ici le mot de passe associé au nom d'utilisateur.
- 15. Enregistrez vos entrées

C. I. DTMC		
Code DIMF:	635#	
Renvoyer l'appel vers:	Tout	~
Nom d'utilisateur	Mot de passe	
Control 12		
	Code DTMF : Renvoyer l'appel vers: Nom d'utilisateur Control 12	Code DTMF : 635# Renvoyer l'appel vers: Tout Nom d'utilisateur Mot de passe Control 12

Configuration pour Fritzbox/TekSIP avec un seul panneau

Ajouter la station de porte dans la visualisation

- 16. Ouvrez la visualisation
- Pour que la visualisation démarre automatiquement au redémarrage du système, ouvrez les paramètres YOUVI > Autostart et activez-le.
- **18.** Passez maintenant en mode Edit et passez au dashboard.
- Sélectionnez la touche « Interphone » et choisissez la station de porte que vous venez de créer. Confirmez la sélection en cliquant sur la coche.

G	🖉 Mode édition							11:34
	😄 Ajouter tableau de	onmer tablea	+ Espace réservé	+ Widget web	+ Webcam	+ Interphone	+ Système Sonore	Mise en paç ▽
A	Toutes les lumières - Bathroom	88 🗇	Toutes les protections :	solaires 🔡 🗇	Toutes les lumières - S	tudy 🔡 💮	Tous les chauffages	88 🗇
		Lumières 3 Eteint				Lumières 2 Eteint		

20. Si aucun avertissement (voir image) ne s'affiche sur le widget qui apparaît, le module est prêt à être utilisé. Sur le widget, les boutons en bas à droite permettent également de couper le son de la sonnerie sur le tableau de bord et de consulter les appels manqués :



Remarque : Assurez-vous que vous ajoutez également le widget de la station de porte au tableau de bord de visualisation sur chaque panneau client qui doit sonner.

21. Pour tester ces paramètres, appuyez la sonnette. Le widget de la estacion de porte s'ouvre sur le panneau :



Fonctions du widget :

- Avant de prendre l'appel : accepter l'appel vidéo du portier vidéo, rejeter ou ouvrir directement la porte.
- Après avoir pris l'appel : passer un appel vidéo, ouvrir la porte, couper le son, mettre fin à l'appel, désactiver l'image de la caméra
- Sélectionnez une sonnerie de 5 mélodies prédéfinies ou téléchargez une sonnerie dans les paramètres de tuile du widget Interphone de porte
- Définissez la durée de la sonnerie dans les paramètres de tuile du widget Interphone de porte.
- Le widget se ferme automatiquement 3 secondes après l'ouverture de la porte.
- Transmission vidéo en MJPEG, JPEG et RTSP

4 Assistance technique

Si vous rencontrez des problèmes avec votre panneau PEAKnx, veuillez contacter notre équipe d'assistance de PEAKnx :

- E-mail : support@peaknx.com
- Créer un ticket d'assistance : https://helpdesk.peaknx.com/
- Téléphone : +33 383 5415 20

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant la station de porte DoorBird IP Video ou le DoorBird IP Upgrade, veuillez contacter le support technique approprié via le formulaire de contact en ligne :

- https://www.doorbird.com/fr/contact

www.peaknx.com